

**REGOLAMENTO DELEGATO - OFFICER REGULATION - DELEGIERTE
VERORDNUNG - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ - REGLAMENTO DELEGADO -
DELEGEREDE FORORDNING - GEDELEGEERDE VERORDENING
(EU) 2015/1186**

ROYAL

Nome Modello - Model identifier – Modellkennung – Modèle donnée - Identificador del modelo – Modelidentifikation - Typeaanduiding van het model	JADA 12	
Classe di efficienza energetica - Energy efficiency class – Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique – Clase de eficiencia energética – Energieeffektivitetsklasse - Energie-efficiëntieklasse van het model		A+
Potenza termica diretta - Direct heat output - Direkte Wärmeleistung - Puissance thermique directe – Potencia calorífica directa - Direkte varmeydelse - Directe warmteafgifte	kW	11,8
Potenza termica indiretta - Indirect heat output – Indirekte Wärmeleistung - Puissance thermique indirecte - Potencia calorífica indirecta - Indirekte varmeydelse - Indirecte warmteafgifte	kW	
Indice di efficienza energetica - Energy Efficiency Index - Energieeffizienzindex - L'indice d'efficacité énergétique – Indice de eficiencia energética - Indirekte varmeydelse - Energie- efficiëntie-index	%	122
Efficienza utile alla potenza termica nominale - Energy efficiency at nominal heat output – Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung – Rendement utile à la puissance thermique nominale – Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal – Virkningsgrad ved nominal varmeydelse - Nuttig rendement bij nominale	%	87,2
Efficienza utile alla potenza termica minima - Energy efficiency at minimum load – Brennstoff- Energieeffizienz bei Mindestlast – Rendement utile à la charge minimale – Eficiencia energética útil a carga mínima – Virkningsgrad ved mindste varmeydelse - Nuttig rendement bij minimal thermische.	%	93,5

PRECAUZIONI SPECIFICHE:

SPECIAL PRECAUTIONS - BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN - PRECAUTIONS PARTICULIERES - PRECAUCIONES ESPECIALES –
specifikke forholdsregler - specifieke voorzorgsmaatregelen

INSTALLAZIONE: vedi manuale capitolo numero 2;4;5;6

*INSTALLATION: see manual chapter number 2; 4; 5; 6 - INSTALLATION: siehe Handbuch Kapitelnummer 2; 4; 5; 6 - INSTALLATION: voir
chapitre manuel numéro 2; 4; 5; 6 - INSTALACIÓN: véase el capítulo del manual número 2; 4; 5; 6. : INSTALLATIE: zie handleiding hoofdstuk
nummer 2, 4, 5, 6*

MANUTENZIONE: vedi manuale capitolo numero 12.

*MAINTENANCE WORK: see manual chapter number 12. - INSTANDHALTUNG: siehe Handbuch Kapitelnummer 12. - ENTRETIEN: voir
chapitre manuel numéro 12. - MANTENIMIENTO: véase el capítulo manual de número 12.W - ONDERHOUD: zie handleiding hoofdstuk
nummer 12.*